

INTRODUCCION

El SA-200 es un scanner automotriz compacto, con cobertura para todas las marcas bajo los protocolos OBD-II, EOBD, JOBD y CAN. Pantalla LCD a color, gran facilidad de uso, y excelentes funciones de diagnostico tanto para los centros de servicio, como para los propietarios del vehículo.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS


Para prevenir daños personales, o daños materiales al vehiculo, o al SA-200, es necesario leer cuidadosamente este manual y observar las siguientes precauciones de seguridad, al momento de operación del equipo.

- •.- Siempre debe realizar el diagnostico del vehiculo, en un lugar seguro.
- •.- No trate de operar el equipo u observar la pantalla del mismo, mientras conduce un vehículo, ya que podría causar un grave accidente.
- •.- Utilice protección para los ojos, que cumpla con las normas ANSI.
- •.- Mantenga la ropa, joyería, manos, cabello, y el equipo mismo, alejados de las partes movibles del vehiculo.
- •.- Mantenga una ventilación adecuada al momento de diagnosticar el vehículo, para evitar la respiración de gases tóxicos.
- •.- Utilice bloques en las ruedas delanteras del vehículo, para evitar su movimiento durante las pruebas.
- •.- Utilice extrema precaución al trabajar cerca de la bovina de encendido, cables de bujía y bujías. Estos componentes crean voltajes peligrosos cuando el motor esta trabajando.
- •.- Ponga la palanca de transmisión en P (para transmisión automática), o N (para transmisión manual) y asegúrese de que el freno de emergencia ha sido activado.
- •.- Mantenga un extinguidor de fuego, en las cercanías del área de trabajo.
- •.- No conecte o desconecte el equipo de diagnostico mientras el motor del vehículo esta trabajando, o la ignición esta encendida.
- •.- Mantenga la unidad SA-200 seca, libre de polvo y partículas de aceite, humedad, etc. Utilice una tela suave y húmeda, para limpiar la superficie externa del equipo, cuando sea necesario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Pantalla: 2.8" TI	FT LCD Display
2 Rango de Voltaje de Entrada	8~32V
3 Corriente de Operación: <100m	A@12V(Típico)
4 Consumo de Poder:	<1.2W(Típico)
5 Enlace de Conexión: Standard	l OBD2 de 16 pin
6 Temperatura de Operación:	0°C~50°C
7 Temperatura de Almacenaje:	20°C~70°C
8 Humedad Relativa:	60%
9 Peso:	265grs /set
10 Sensor de Presión Inalámbrica:.	Rf433

DEFINICION DE CODIGOS DE FALLA (DTC)



DEFINICION DE CODIGOS OBD-II

Modulo de Control del Tren Motriz (Powertrain Control Module (PCM)

Terminología OBD-II para la computadora de abordo que controla el motor y tren motriz.

Luz Indicadora de Mal función (Malfunction Indicator Light (MIL)

Luz en el panel de instrumentos, que indica alguna mal función, como "Service Engine Soon", "Check Engine", etc.

DTC

Códigos de Falla que identifican la sección del Sistema de Control de Emisiones, que esta fallando.

Criterios de Habilitación (Enabling Criteria)

También conocidos como "Condiciones de Habilitación", Son eventos específicos del vehiculo, o condiciones, que deben ocurrir en el motor, antes de que los varios monitores se activen.

Ciclo de Trabajo OBD-II (OBD-II Drive Cycle)

Es un modo específico de operación del vehiculo, que provee las condiciones requeridas para ajustar todos los monitores de preparación aplicables al vehiculo, a su posición de "listo".

Datos Congelados (Freeze Frame Data)


Cuando ocurre una falla relacionada a las emisiones, el sistema OBD-II no solamente arroja un código, sino además graba una imagen de los parámetros de operación en el vehiculo, para ayudar a identificar el problema.

Compensación de Combustible (Fuel Trim (FT)

Ajustes de retroalimentación a la agenda base de entrega de combustible. Compensación de combustible a corto plazo, se refiere a ajustes dinámicos o instantáneos. Compensación de combustible a largo plazo se refiere a ajustes mucho más graduales a la agenda de calibración de combustible, que en el caso de la compensación a corto plazo.


OPERACIÓN

 Conecte el SA-200 para ingresar al Menú Principal.





Diagnostico OBD-II





▼ Seleccionar

Confirmar

Comenzar

▶ ◀ Voltear la pagina


[√] Fuel system 1 status

[√] Fuel system 2 status

[√] Calculated LOAD Value

[√] Engine Coolant Temperature


[√] ShortTerm FuelTrim-Bank1




Nota: ▲ ▼ Seleccione elementos → Determine element

► ▼ Voltear la pagina ○ Comenzar

Puede seleccionar hasta 4 elementos y al hacerlo se mostraran las graficas automaticamente



Datos Congelados





■ Prueba de Sensor de O2





■ Monitoreo de Abordo






	Tiewt+9/8/20/Eventon		
	ComponentID	\$01	
	Limit Type	Max	
	Test Value	0	
	Minimum Limit		
	Maximum Limit	0	
	Status	Pass	
	AT DE CO		

■ Prueba de Sistema EVAP






Informacion del Vehiculo





DIAGNOSTICO JOBD








BUSQUEDA DE CODIGOS DTC






Revision de Historial





Prueba de Presion



2.00 bar

29.0 psi

0.20 Mpa

1-1-3


Pressure



pa pre Kl' co


Nota:
para poder hacer la prueba de
presion, es necesario tener el
KIT Opcional. de lo contrario,
contacte a su Distribuidor

AJUSTES DE LA HERRAMIENTA



ACTUALIZACIONES ONLINE

1.- Conecte el Scanner SA-200 a la PC. Usando el Cable USB.




- 2.- Ingresar a: www.tektino.com, y descargar el archivo "UpgradePackage.rar".
- 3.- Descomprimir el archivo

4.- Eiecutar "SA 200 Upgrade Tool.exe"

burn_sn.txt
CONFIG.INI
language.ini
SA200_Upgrade_Tool.exe
SkinPlusPlusDLL.dll
UpgradeFile.bin
XPCorona.ssk
zyUSBDev.dll
zyUSBDrv.inf
zyUSBDrv.sys

- 5.- Una vez en el programa de actualización, solo debe:
- a) seleccionar el idioma
- b) Ingresar el número de serie
- c) marcar la casilla "Upgrade Internal File" y "Upgrade External File"



ADVERTENCIA!

Evite desconectar el cable USB mientras se realiza la actualización!

GLOSARIO DE TERMINOS Y TRADUCCION DE TEXTO EN PANTALLA

All Datastream Todo el Flujo de Datos
Calculated LOAD Value Valor Calculado de Carga
Catalyst Monitor Monitor de Catalizador

Clear/Reset Emission-related Diagnostic Borrar/Resetear Información de Diagnostico Information, Are You Sure? Borrar/Resetear Información de Diagnostico Relacionada a las Emisiones, Esta usted seguro?

Comprehensive Component Monitor Monitor Amplio de Componentes Current DTCs Códigos de Falla Actuales

Data Stream Flujo de Datos
Diagnostic Menu Menú de Diagnostico
DTC Lookup Búsqueda de Códigos

EGR and/or VVT System Monitor Monitor de Sistema VVT y/o EGR

Emission-Related Diagnostic Information La información de Diagnostico Relacionada a las

has been cleared! Emisiones ha sido Borrada! Engine Coolant Temperature Temperatura de Anticongelante

Erase Codes Borrar Códigos

Evap System Test Prueba de Sistema Evap

Evaporative System Leak test Passed Prueba de Fugas en Sistema Evaporativo: Aprobada

Evaporative System Monitor Monitor de Sistema Evaporativo

Freeze Frame Datos Congelados

Fuel System 1 Status Estado del Sistema de Combustible 1
Fuel System 2 Status Estado del Sistema de Combustible 2
Fuel System Monitor Monitor de Sistema de Combustible
Heated Catalyst Monitor Monitor de Catalizador Calentado

Help Ayuda

I/M Readiness Estado de Preparación I/M

Main menu Menú Principal

Misfire Monitor Monitor de Fallo de Chispa
O2 Sensor Test Prueba de Sensor de O2
OBDII Diagnose Diagnostico OBDII
On-Board Monitoring Monitoreo de Abordo

Oxigen Sensor Heated Monitor Monitor de Sensor Calentado de Oxigeno

Oxigen sensor Monitor Monitor de Sensor de Oxigeno Pending DTCs Códigos de Falla Pendientes Permanent DTCs Códigos de Falla Permanentes

Please Turn Ignition ON with Engine Off, Por favor encienda la ignición con el motor apagado.

Press enter key to continue! Presione Enter para continuar!

Pressure Test Prueba de Presión
Read Codes Leer Códigos
Review History Revisión de Historial

Secondary Air System Monitor Monitor de Sistema de Aire Secundario

Select Items Seleccione los Elementos

Short Term Fuel Trim - Bank 1 Compensación de Combustible a Corto Plazo - Banco 1

Since DTCs were Cleared Desde que fueron borrados los códigos

This Drive Cycle Este Ciclo de Manejo

Tool Setup Ajustes

View All Items Ver Todos los Elementos

View Graphic Items Ver las Graficas de los Elementos